

aceplomb.ru ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ



# ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»

# ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»



### ТРАНСПОРТИРОВКА ХРУПКИХ И ЦЕННЫХ ГРУЗОВ НЕИЗБЕЖНО СВЯЗАНА С РИСКАМИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧТО МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЭТИ РИСКИ?

УВЕРЕННОСТЬ В СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ОГОВОРЕННЫХ ПРИ ОТПРАВКЕ УВЕРЕННОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГРУЗА

КАК МОЖНО В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ ЭТУ УВЕРЕННОСТЬ?

ВНЕДРИВ В СВОЮ РАБОТУ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»

НАЛИЧИЕ ИНДИКАТОРА НА УПАКОВКЕ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА И ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО ГРУЗ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

СРАБАТЫВАНИЕ ИНДИКАТОРА УКАЗЫВАЕТ НА НАРУШЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, УСКОРЯЕТ ПРИЁМКУ ПО КАЧЕСТВУ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ И ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ


Наше решение для снижения рисков потерь грузов, требующих особых условий транспонировки: защищённые индикаторы удара «БУМ».





# ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»



### ТРАНСПОРТИРОВКА ХРУПКИХ И ЦЕННЫХ ГРУЗОВ НЕИЗБЕЖНО СВЯЗАНА С РИСКАМИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ








### ЧТО МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЭТИ РИСКИ?

Наше решение для снижения рисков потерь грузов, требующих особых условий транспортировки

### ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»


🚺 увеличивают уверенность в соблюдении требований к транспортировке груза за счёт привлечения внимания перевозчика и демонстрации того, что груз находится под контролем








2 ускоряют получение компенсации в случае повреждения груза за счёт обеспечения возможности быстрой приёмки груза по качеству и оперативного оформления претензии











# ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»



ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ» ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗА И ОДНОЗНАЧНУЮ ИНДИКАЦИЮ ПОПЫТОК СОКРЫТИЯ СЛЕДОВ ГРУБОГО ОБРАЩЕНИЯ





Наглядная индикация удара для любых грузов и условий транспортировки



Защита от подмены индикатора и вмешательства в его работу



Оформление на русском и английском языках для внутренних и международных перевозок



# ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНДИКАТОРОВ УДАРА «БУМ»





Индикатор состоит из наклейки и чувствительной капсулы, реагирующей на воздействия внешней силы определённой величины. Нарушение целостности капсулы датчика приводит к необратимой химической реакции и срабатыванию индикатора. Индикатор срабатывает необратимо и однозначно сигнализирует о факте недопустимого удара груза

### ИНДИКАТОР В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ

# УСЛОВИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРА

### ИНДИКАТОР В СРАБОТАВШЕМ СОСТОЯНИИ








### ВЫБОР ИНДИКАТОРА УДАРА «БУМ»



### ОПРЕДЕЛИТЕ МОДЕЛЬ ИНДИКАТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА И ОБЪЕМА ГРУЗА





### ОБЩЕЕ ПРАВИЛО



# ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИНДИКАТОРОВ УДАРА «БУМ»



### МАЛЕНЬКИЕ УПАКОВКИ – ОДИН ИНДИКАТОР



### БОЛЬШИЕ УПАКОВКИ – ДВА ИНДИКАТОРА



### ЗАЩИТА ИНДИКАТОРОВ УДАРА «БУМ»



# ДВУХКОНТУРНАЯ ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПЫТКИ ПОДМЕНЫ И ГАРАНТИРУЕТ НАЛИЧИЕ ИНДИКАТОРА НА ВСЁМ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ГРУЗА

1 УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИНДИКАТОРА



### УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ




Защита от попыток подмены индикатора обеспечивает фиксирование серийного номера индикатора в сопроводительных документах.



Гарантия присутствия и работы индикатора в течение всего времени от момента отправки до момента получения груза.







### дополнительные полезности



### ЗАЩИЩЁННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УДАРА «БУМ»:

### создают

### атмосферу безопасности вокруг груза



Яркий дизайн индикатора, большая площадь подложки и наличие особой наклейки-квитанции в грузосопроводительных документах привлекают внимание к грузу работников складов, транспортных хабов и перевозчиков. Таким образом, значительно снижается вероятность грубого и халатного обращения с грузом.



# СНИЖАЮТ потери при транспортировке грузов





При транспортировке дорогостоящих, хрупких и уникальных грузов дополнительные затраты на размещение индикаторов не только крайне малы, но и многократно перекрываются эффектом от повышенной бережливости при транспортировке.

### УСКОРЯЮТ

### процесс приёмки груза



Приёмка груза по качеству значительно ускоряется и упрощается благодаря тому, что сработавшие индикаторы указывают на упаковки, которые необходимо проверить в первую очередь.



### позволяют

# использовать при внутренних и международных перевозках



Вся информация, размещенная на индикаторе подложке, квитанции продублированная на русском и английском языках.



# **ПРИДАЮТ** имиджевый эффект




Помимо явных экономических и логистических выгод, применение индикаторов на ваших отправках наглядно демонстрирует клиентам вашу заботу о безопасности и сохранности грузов.





# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ИНДИКАТОРОВ УДАРА «БУМ»





### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




индикаторы удара «бум»				
Чувствительность	25G, 37G, 50G, 75G, 100G			
Длительность воздействия для срабатывания индикатора	0,5 — 50 мс			
Точность	+/- 15%			
Температура применения	-25°C – +80°C			
Влажность окружающей среды	5% – 99% 24 mec.			
Рекомендуемый срок использования с даты приобретения	24 мес.			
Размер индикатора	97х97 мм			
Материал наклейки	глянцевая самоклеящаяся бумага с защитным слоем			
Материал датчика	стеклянный датчик в пластиковом корпусе			
Безопасность материалов	нетоксичные материалы, соответствующие требованиям EU RoHS 2			
Срок годности	2 года с момента приобретения			
Минимальный заказ	50 шт.			
Установка и размещение	Вручную. Индикатор размещается в соответствии с инструкцией по применению.			

### Наклейка-подложка для размещения на упаковке 197х134 мм




### Индикатор удара 97х97 мм



### Пломбировочная наклейка 80х15 мм\*

15 mm




<sup>\*</sup> Размеры и внешний вид пломбировочной наклейки могут отличаться от указанных



### ПРИМЕНЕНИЕ



### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ



ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ» на упаковке бокалов



ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ» на поддоне со стеклотарой



ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ» на коробке с микроскопом











### **КОНТАКТЫ**



### МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

ЦЕ	HTP	ΑЛІ	ЬΗІ	ЫЙ
Od	ÞИС			

195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 88Ж

МОСКВА

109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 4, оф. 405 РОСТОВ-НА-ДОНУ

+7 (495) 662-12-34 • +7 (495) 662-16-91

moscow@aceplomb.ru

aceplomb.ru

344011, г. Ростов-на-Дону, Доломановский п-к, 104/109, оф. 309

690106, ул. Партизанский пр-т., д. 44, к.12

+7 (863) 232-54-79

rostov@aceplomb.ru

aceplomb.ru

**ВЛАДИВОСТОК** 

+7 (423) 270-87-86

☑ info@plomba-nn.ru

plomba-nn.ru

 □ nemo v@list.ru superplomba.ru

+7 (812) 337-51-27

info@aceplomb.ru  $\times$ 

aceplomb.ru

#### **АБАКАН**

655017, ул. Чертыгашева, 104, оф. 67

+7 (3902) 22-74-43

#### БАРНАУЛ

+7 (3852) 69-45-25 • +7 (952) 009-70-10

620142, ул. Машинная, д. 29, к. Б

plombmaster.com

#### БЕЛГОРОД

308000, ул. Горького, д. 56А, оф. 35

+7 (920) 562-42-72

□ aplomb31@mail.ru

aplomb31.ru

#### **ИРКУТСК**

664024, ул. Трактовая, д. 18/15

+7 (3952) 95-88-08 • +7 (3952) 41-42-84

□ plomba38@mail.ru • kim a2010@mail.ru

aceplomb38.ru • plomba38.ru

#### **ВОЛОГДА**

160000, ул. Советский пр-т, д. 6, оф. 220

🥎 660118, ул. Северное ш., д. 31/К, оф. 5

+7 (391) 228-74-58 • +7 913 788-97-37

+7 (8172) 72-62-84 • +7 (8172) 72-62-92

⋈ soik@inbox.ru

**КРАСНОЯРСК** 

plomba-vologda.ru

☑ info@aceplomb24.ru

aceplomb24.ru

### +7 (343) 288-57-07 ☑ info@plombaural.ru

**ЕКАТЕРИНБУРГ** 

aceplomb-ural.ru

нижний новгород 603116, ул. Гордеевская, д. 97 А

8 (800) 201-06-93 • +7 (831) 212-44-57

☑ info@plomba-nn.ru

plomba-nn.ru

### **НОВОСИБИРСК**

630048, ул. Немировича-Данченко, д. 120/2

+7 (383) 383-08-58

☑ a plomb@mail.ru

@ aplomba.ru

### **CAMAPA**

КАЗАНЬ

9 443030, ул. Чернореченская, д. 6, Н2

Горьковское шоссе, д. 53а, оф. 301 (в здании комплекса Телевышка)

+7 (843) 245-18-45 • +7 (927) 421-42-44

+7 (846) 336-33-10 • +7 (927) 691-08-63

☑ olga.ctm@bk.ru

ctm-company.ru

#### ХАБАРОВСК

680014, ул. пр-т 60-летия Октября, д. 170 А, оф. 213

**+7 (4212) 940-960** 

Superplomba27@list.ru

superplomba.ru

# **ЧЕЛЯБИНСК**

9 454138, ул. Куйбышева, д. 17а

+7 (351) 242-01-07

□ chel@aceplomb-ural.ru

aceplomb-ural.ru

#### АЛМАТЫ (Республика Казахстан)

050011, ул. Бурундайская, д. 93А/11

+7 (727) 390-22-30

intellpack.kz

### МИНСК (Республика Беларусь)

220053, ул. Будславская, д. 19, оф. 210

+375 (17) 278-40-41 • +375 (29) 603-68-71 +375 (29) 215-82-82

plomba210@yandex.by

plomba.by

Вопросы по качеству и сервису? feedback@aceplomb.ru



